

## 16 SYSTEMUPPDATERING

Det dynamiska trimsystemets programvara kan uppdateras.  
Besök [www.zipwake.com](http://www.zipwake.com) för att se om det finns nya programvaruversioner.

### VIKTIGT

Programvarans uppdateringsfil måste sparas i huvudkatalogen på ett USB-minne med FAT32-formatering när systemet ska uppdateras.

1. Ladda ned en uppdateringsfil för programvaran från [www.zipwake.com](http://www.zipwake.com).
2. Kopiera programvarans uppdateringsfil till USB-minnets huvudkatalog.
3. Ta bort USB-uttagets lock (A) på kontrollpanelens baksida och anslut USB-minnet till uttaget märkt med DEVICE.
4. Starta om systemet och följ instruktionerna på skärmen.
5. Kom ihåg att ta bort USB-minnet och sätta tillbaka uttagets lock när du är klar.



### OBS!

Dina Systeminställningar (användarinställningar) och din Auto pitch-reglerkurva raderas inte när du uppdaterar till en annan programvaruversion. Det går också att nedgradera till en tidigare programvaruversion.